

Весы «МАССА-К» и смарт-терминал ЭВОТОР режим передачи веса (передача веса в чек)

?		Какие весы «МАССА-К» можно подключить к ЭВОТОР	
	Большинство весов «MACCA-К» могут быть подключены к кассе ЭВОТОР по интерфексу RS-232, USB, Ethernet или Wi-Fi.		
	Наиболее п оснащены <u>A21(UI)</u> , <u>MK</u>	иболее просто подключить весы к ЭВОТОР по интерфейсу USB. Этим интерфейсон нащены торговые весы <u>MK_TH21(RU)</u> и настольные весы общего назначения <u>MK</u> <u>1(UI), MK_A21(RU), MK_A21(RUW), MK_A21(UE)</u> .	
!	Кабель USB-USB для подключения к кассе ЭВОТОР входит в комплектацию весов «MACCA-K».		
? Какое приложение загрузить в ЭВОТОР для работы с весами			
ДРАЙВЕР		Для работы кассы ЭВОТОР с весами «МАССА-К» рекомендуем использо- вать приложение <u>«Драйвер весов Масса-К/Штрих-М/CAS»</u> от разработ- чика ООО «СОФТ-ЦЕНТР» (тел. +7(391)22-333-01).	
– АТОЛ – МАСС. – ШТРИ – CAS (R	Весы магта (rs232) а-к (rs232/usb) х-м (rs232/usb) rs232/usb)	Приложение обеспечивает подключение фасовочных, порционных и торговых весов к ЭВОТОР по интерфейсам RS-232, USB, Ethernet и Wi-Fi и передачу веса товара с весов в чек.	
При выборе приложения обращайте внимание на дату последнего обновления прило- жения. Приложения с датой до 2018 года не поддерживают новые модели весов «МАС- СА-К» с интерфейсами USB, Ethernet и Wi-Fi.			
?		Как подключить весы к кассе ЭВОТОР по USB	

1

Подключите кабель USB-USB (входящий в комплект поставки весов) к разъему USB(A) весов «MACCA-K» и к разъему USB(B) ЭВОТОР (любой свободный USB разъем кассы ЭВОТОР).



2

Зарегистрируйте весы в ЭВОТОР:



 включите терминал ЭВОТОР от имени пользователя АДМИНИ-СТРАТОР;

войдите в пункт НАСТРОЙКИ – ОБОРУДОВАНИЕ, в пункте ВЕСЫ выберите + ДОБАВИТЬ ВЕСЫ;

выберите драйвер МАССА-К;

 появятся изображение приложения и его версия.

Изображение приложения и его версия появляется на экране НОВЫЕ ВЕСЫ только при успешной установке приложения. При возникновении проблем с установкой обращайтесь в службу поддержки приложения ЭВОТОР.

?

Как передать вес с весов в чек терминала ЭВОТОР



в разделе КАССИР – ПРОДАЖА выберите номенклатуру весового товара, при этом в правой части экрана появится кнопка ВЕСЫ;

положите товар на весы и нажмите кнопку ВЕСЫ – вес товара будет передан в чек (в поле КОЛ-ВО, КГ).