



	Войти в настройки
	Выйти из настроек
	Автосканирование
	Отключить автосканирование
	Эмуляция COM
	RS-232
	USB HID
	Перенос строки
	Отключить перенос строки
	Вернуть к заводским

Внимание: Для изменения настроек необходимо считать ШК «Войти в настройки» считать необходимую настройку и считать «Выйти из настроек».

	Войти в настройки		Выйти из настроек
	Тихий звук считывания штрих-кода		Разрешить Data Matrix
	Громкий звук считывания штрих-кода		Запретить Data Matrix
	Добавить префикс штрих-кода		Добавить суффикс штрих-кода
	Убрать префикс штрих-кода		Убрать суффикс штрих-кода
	Изменить префикс штрих-кода		Изменить суффикс штрих-кода
	Версия прошивки		Вернуть к заводским настройкам
	Разрешить PDF 417		Запретить PDF 417
	Разрешить инвертированный штрих-код		Запретить инвертированный штрих-код

Для работы с системой маркированной табачной продукцией необходимо считать последовательно коды ниже:



(Войти в настройки)



(Вернуть настройки по умолчанию)



(Войти в настройки)



(Разрешить инвертированный штрих-код)



(Разрешить Data Matrix)



(Выйти из настроек)